

PWE Tech s. r. o.

Podhorie 357

013 18 Podhorie

Slovak Republic

IČO : 54 898 625

DIČ : 2121812704

IČ DPH : SK2121812704

email : **www.pwetechn.store**

mobil : +421 915 368 078

web : **pwetechn@pwetechn.sk**

POKYNY NA MONTÁŽ POLYETYLÉNOVEJ NÁDRŽE

1. Výkop pre nádrž musí byť aspoň o 30 cm väčší ako priemer nádrže. To má zabezpečiť lepší prístup k stenám a spodnej časti nádrže.
2. Hĺbka výkopu by mala vyplývať zo sklonu kanalizačných potrubí.
3. Po okrajoch a na dne výkopu nesmú byť žiadne ostré kamene, železné predmety atď. aby nedošlo k porušeniu nádrže.
4. Na dne výkopu treba urobiť štrkovú podstielku s hrúbkou 10 až 20 cm.
5. Nádrž umiestnite do výkopu tak, aby výstupný otvor bol vo vhodnej hĺbke a nádrž vyrovnať.
6. Nádrž naplňte vodou cca do 3/4 výšky a obsypte zmesou (štrk a cement v pomere 5:1) **SUCHÝ BETÓN.**
7. Zhutnite štrk, ktorý vyplní výkop.
8. Pripojte prívod a odvod k nádrži.
9. Pri nadmernom výskyte spodnej vody je potrebné urobiť suchým betónom aj zásyp nádrže max 10 – 15 cm. To zabezpečí zaťaženie nádrže.
10. Zasypte výkop na úroveň terénu.
11. Nainštalujte kryt šachty.

POZOR!

Malo by sa pamätať na to, že nádrž nemôže byť v miestach kde sa pohybujú automobily. Maximálna hĺbka nádrže nesmie presiahnuť 70 cm pod povrchom !!!

V Podhorí dňa 5.8.2025

